

Avis distribué pour la mise en service du réseau temporaire

AVIS AUX RÉSIDENTS



RÉSEAU D'ALIMENTATION TEMPORAIRE EN EAU POTABLE

Monsieur,
Madame,

L'alimentation en eau de votre résidence est
présentement raccordée à un réseau temporaire
d'alimentation en eau appartenant à la compagnie
Gesteau.

L'utilisation d'un réseau temporaire nécessite
certaines précautions, telles que de laisser couler
l'eau du robinet de 15 à 20 minutes pour rincer les
conduites d'alimentation lors du raccordement du
réseau temporaire et lors du raccordement à un
nouveau réseau de la ville. De plus, nous vous
recommandons de faire couler l'eau si vous vous
apercevez qu'elle devient trouble, a une couleur ou
une odeur. En cas de doute, il est préférable de faire
bouillir l'eau avant la consommation. Lors des
grandes journées de chaleur, laisser couler l'eau un
certain temps afin de s'assurer qu'elle soit froide
avant la consommation. Encore une fois, en cas de
doute, il est préférable de faire bouillir l'eau avant la
consommation.

Un représentant de l'entrepreneur dûment identifié
peut être appelé à intervenir dans votre résidence
avec l'assentiment du propriétaire afin de fermer le
robinet à l'intérieur. Nous vous demandons de ne pas
ouvrir votre robinet principal sans notre accord.

Durant cette période, nous vous recommandons de
limiter votre consommation en eau potable. De plus,
localisez les conduits flexibles passant sur votre terrain
afin d'éliminer tout bris éventuels avec votre voiture,
tondeuse, etc.

Cet avis ne modifie pas l'application des règlements
municipaux en vigueur. Pour toute assistance, veuillez
communiquer avec nous.

www.gesteau.ca



Madame,
Monsieur,

Nous procédons actuellement à la mise en opération
du réseau d'alimentation temporaire en eau de votre
rue.

Si vous étiez absent lors de notre visite à votre
maison, vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre
afin de mettre en opération votre réseau
d'alimentation temporaire.

Mise en opération du réseau temporaire en eau :

1. Fermer votre valve principale d'entrée d'eau
(normalement localisée au sous-sol).
2. Ouvrir votre robinet de cuisine afin de s'assurer
que l'alimentation en eau soit coupée.
3. Se rendre à l'extérieur de la maison et ouvrir le
robinet extérieur où nous sommes raccordés.
4. Sur le « Y » installé à votre robinet extérieur, il y a
une petite valve à eau. La valve doit être alignée
vers le boyau que nous avons raccordé.
5. L'eau devrait faire du bruit à ce moment dans la
conduite et votre robinet de cuisine devrait alors
couler.
6. Faire couler l'eau pendant 10-15 minutes pour
assurer une venue d'eau fraîche.
7. Si les étapes ne fonctionnent pas, svp prendre
contact avec le numéro d'urgence.

Il est possible qu'une baisse de pression soit observée
lorsque votre propriété est raccordée au réseau
d'alimentation temporaire.

Urgence Estrie

+1 (819) 821-3033

Urgence Lanaudière

+1 (450) 755-8650

www.gesteau.ca

AVIS AUX RÉSIDENTS